


# Navifree - Bestilling


## 1. Remhjul

Remhjul monteres på skibets rat og fås i forskellige størrelser - størrelsen vælges ud fra diameter på bådens rat



## 2. Afstand fra rat til motormodul


Remlængden Afhænger af afstanden fra center af bådens rat til center af Navifree motormodul - Se afstande under remtabel



## 3. Afstand fra rat til styrepult


Mål afstanden fra styrepulten hvor NaviFree motormodul monteres til rattet i båden

Afstand rat til styrepult



## 4. Motorvalg

Der kan vælges mellem to motortyper hvor den ene bruges hvor der er plads bagtil (Lige) og den anden er hvor der er begrænset plads (Vinkel).



Designed by AWJ	Checked by	Approved by	Date	Date 28-06-2021
Remote steering MAG2 assy			Edition	Sheet 6 / 6

**WOITECH**